


PWC-KIT - Snap-in-Kotflügel

Produkt:	Sea-Doo_watercraft
Projekt Nein:	ssi2014-003
Anleitung P/N:	487800882
Überarbeitung Nr:	
Änderungsdatum:	
Abgedeckter Artikel:	Snap-in Kotflügel

Die folgenden Symbole können in diesem Dokument verwendet werden:

 **WARNUNG**

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

 **VORSICHT:** Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS Weist auf eine Anweisung hin, deren Nichtbeachtung zu schweren Schäden an Fahrzeugkomponenten oder anderem Eigentum führen kann.

 **WARNUNG**

- Dieses Kit ist nur für bestimmte zutreffende Modelle ausgelegt (autorisierte BRP-Händler bestätigen die Modelle). Es wird nicht für andere Geräte als das (die) empfohlen, für die es verkauft wurde.

HINWEIS Steckfender nur montieren, wenn das Wasserfahrzeug nicht in Betrieb ist. Entfernen Sie die Kotflügel, bevor Sie Wasserfahrzeuge in Betrieb nehmen.

Notwendige Werkzeuge

Erforderliches Werkzeug

T1 Schlagen 8 mm (5/16 Zoll)

Verwenden

Löcher in Kunststoff bohren

Zu installierende Teile

ARTIKEL

Beschreibung

Artikelnummer

Menge

P1

Snap-In-Kotflügel



269 800 415

2

Snap-in-Fender-Installation

Der Installationsvorgang ist für alle 4 möglichen Installationspunkte gleich. Im Verfahren gezeigter Installationspunkt vorn rechts.

